



CARRO FORRAJERO CF19

CARRO FORRAJERO

CF19

CÓMO FUNCIONA

El Carro Forrajero Tecnocar® está diseñado para distribuir todo tipo de pastura picada, ya sea mediante noria lateral hacia los comederos o a través de su compuerta trasera, brindando versatilidad en la alimentación del rodeo.

Cuenta con un piso de avance por 4 cadenas a eslabón, equipado con pastecas de acero fundido y barrotes de chapa de acero de 5 mm, garantizando resistencia y durabilidad incluso en condiciones de trabajo intensivo.

Su sistema de avance hidráulico con reductor reemplaza el tradicional sistema a engranajes y gatillo, incorporando una tecnología innovadora que acelera la descarga final y optimiza los tiempos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSMISIÓN	Con reductor hidráulico.
VOLUMEN DE CARGA	19 m3 sin cobertura adicional.
CAPACIDAD DE CARGA	10.000 kg.

ACCIONAMIENTO	• Barra cardánica protegida. • Limitador a bulón de corte incorporado.
TRACTOR REQUERIDO	Potencia 80 HP - PTO 540 rpm.
DESCARGA	Delantera sobre lateral derecho (opcional lateral izquierdo) o trasera con mecanismo inversor.
RODADO	900 x 16 10T - Cantidad 4.
TREN DE RODADO	Delantero: Aro a bolita de 8 TN y eje con elásticos 63X10X13.
ACARREADOR PRINCIPAL (DE PISO)	Cadena eslabón nº 100. Piso doble con 4 cadenas.
ACARREADOR TRANSVERSAL	Dos (2) cadenas a rodillos de paso 2 1/2" A1 con varillas transversales.
ROLOS ESPARCIDORES	Cantidad 3. Montados sobre rodamientos.
COMPUERTA TRASERA	Puerta levadiza de apertura y cierre manual.
COBERTURA SUPERIOR	Opcional.



Dirección
Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web
www.tecnocar.com.ar

Teléfono
+54 9 3472 587424

Mail
ventas@tecnocar.com.ar