



CARRO FORRAJERO CF15

CARRO FORRAJERO

CF15

CÓMO FUNCIONA

El Carro Forrajero Tecnocar® está diseñado para distribuir todo tipo de pastura picada, ya sea mediante noria lateral hacia los comederos o a través de su compuerta trasera, ofreciendo versatilidad en el manejo de la alimentación animal.

Su piso avanza a través de 2 cadenas a eslabón, con pastecas de acero fundido y barrotes de chapa de acero de 5 mm, asegurando robustez y rendimiento en cada jornada de trabajo.

El sistema de avance hidráulico con reductor representa una tecnología innovadora, reemplazando los mecanismos tradicionales a engranajes y gatillo. Esto permite una descarga final más rápida y eficiente, optimizando los tiempos en el campo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSMISIÓN	Con reductor hidráulico.
VOLUMEN DE CARGA	15 m3 sin cobertura adicional.
CAPACIDAD DE CARGA	7.000 kg.

ACCIONAMIENTO	• Barra cardánica protegida. • Limitador a bulón de corte incorporado.
TRACTOR REQUERIDO	Potencia 80 HP - PTO 540 rpm.
DESCARGA	Delantera sobre lateral derecho (opcional lateral izquierdo) o trasera con mecanismo inversor.
RODADO	900 x 16 10T - Cantidad 4.
TREN DE RODADO	Delantero: Aro a bolita de 8 TN y eje con elásticos 63X10X13.
ACARREADOR PRINCIPAL (DE PISO)	Cadena eslabón nº 100.
ACARREADOR TRANSVERSAL	Dos (2) cadenas a rodillos de paso 2 1/2" A1 con varillas transversales.
ROLOS ESPARCIDORES	Cantidad 3. Montados sobre rodamientos.
COMPUERTA TRASERA	Puerta levadiza de apertura y cierre manual.
COBERTURA SUPERIOR	Opcional.



Dirección
Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web
www.tecnocar.com.ar

Teléfono
+54 9 3472 587424

Mail
ventas@tecnocar.com.ar